



TSA-371

Instrukcja

Zamek ustawiony jest na kod 0-0-0. Aby ustawić swój indywidualny kod postępuj według instrukcji:

1. Ustaw pokrętła na oryginalny numer 0-0-0.
2. Naciśnij przycisk reset(a) przy pomocy cienkiego narzędzia (np. długopis) aż usłyszysz dźwięk „klik“
3. Ustaw swoją kombinację numeryczną kręcąc pokrętłami(b), na przykład 8-8-8
4. Naciśnij przycisk(c) w stronę wskazaną przez strzałkę, a wtedy przycisk reset wróci na swoją poprzednią pozycję i usłyszysz dźwięk „klik“

Teraz twój personalny numer jest już ustawiony. Pamiętaj swój numer. Powtórz dane kroki, aby zmienić swój numer.